

 aura
roboclean



Kit Lavaggio

CE



Come usare correttamente il kit lavaggio

Durante l'utilizzo del vostro Roboclean è possibile usufruire del kit lavaggio. Questo manuale vi permetterà di familiarizzare con gli accessori del kit e vi permetterà di eseguire le operazioni di lavaggio senza difficoltà.

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'operazione di lavaggio al fine di conoscere tutte le funzioni consigliandovi, se possibile, di eseguire una breve dimostrazione con il nostro dimostratore.

Si consiglia di utilizzare lo shampoo tappeto Aura appositamente formulato per ottenere le migliori prestazioni e risultati e per prevenire danni al kit lavaggio.



ACCESSORI KIT LAVAGGIO

- 1- Tubo flessibile lavaggio completo
- 2- Impugnatura
- 3- Pannello di controllo impugnatura
- 4- Valvola di controllo impugnatura
- 5- Adattatore tubo telescopico
- 6- Bocchetta tubo telescopico
- 7- Condotto trasparente per lavaggio
- 8- Estremità di giuntura
- 9- Valvola di controllo
- 10- Spazzola lavaggio tappeti
- 11- Adattatore spazzola (10) per pavimenti duri
- 12- Spazzola per poltrone e divani
- 13- Pinzette per fissaggio cavo
- 14- Tubo pescaggio serbatoio
- 15- Shampoo lavaggio tessuti

Installazione e funzionamento del kit lavaggio



1- Per mettere l'acqua nella vaschetta, aprire i ganci laterali del corpo e mettere il corpo principale a parte, rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca.



2- Riempire la vaschetta con acqua fino al segno di livello (circa 3,6 litri).



3- Aggiungere lo shampoo per tessuti in quantità indicata sulla bottiglia.



4- Inserire il tubo di pescaggio d'acqua attraverso il foro sulla vaschetta per l'acqua sporca vuota, quindi premere e ruotare a destra.



5- Posizionare il corpo principale sul carrello, chiudere i ganci laterali.





6- Montare la spazzola per il lavaggio tappeti al tubo telescopico fino a quando il perno viene bloccato in posizione.



7- Posizionare l'estremità dentata del condotto trasparente di lavaggio e poi bloccarlo ruotandolo di 90 gradi verso sinistra o verso destra.



8- Inserire l'altra estremità del condotto trasparente nella valvola di controllo sotto l'impugnatura spingendolo dentro in modo da assicurarsi che sia bloccato in posizione. Se si vuole togliere il condotto dalla valvola di controllo, bisognerà premere il bottone grigio sotto la valvola di controllo.



9- Assicurarsi che il comando a distanza sia posizionato correttamente nella relativa sede sull'impugnatura.




10- Fissare il condotto trasparente di lavaggio al tubo telescopico per mezzo delle pinzette.



11- Fissare il tubo flessibile al corpo in modo che l'estremità di ingresso dell'acqua e la valvola di ritegno sul corpo combacino.





12- Per utilizzare la funzione di lavaggio, collegare l'apparecchio e lasciarlo in standby finché non sono stati effettuati tutti i collegamenti.

13- È possibile avviare il motore di aspirazione toccando il simbolo On / Off sul pannello di controllo [] oppure sul comando posizionato sull'impugnatura.

14- È possibile regolare la potenza di aspirazione tramite il cursore sul pannello di controllo, oppure selezionando i tasti (+) / (-) sul comando dell'impugnatura.

15- Posizionare la spazzola per il lavaggio sulla superficie da lavare. Azionare la pompa premendo il tasto di lavaggio [] sul comando dell'impugnatura la quale azionerà gli spruzzi d'acqua.

16- Per aspirare l'acqua, mettere pressione sulla spazzola di lavaggio e tirarla verso di sé.

17- Per permettere allo shampoo di agire ammorbidendo lo sporco, consigliamo di ripetere più volte il passaggio della spazzola sulla zona interessata. Avviare l'operazione di lavaggio dal luogo più sporco del vostro tappeto o poltrone, e quindi pulire l'intera superficie.

E' possibile operare con la funzione di lavaggio solamente dal comando sull'impugnatura.

Il simbolo di lavaggio [] sull'impugnatura indica quando la pompa è in funzione.



18- Lavate i luoghi interessati con l'acqua del lavaggio con lo shampoo e troverete superfici pulite e asciutte.

19- Arrestare la pompa premendo il pulsante [B] sull'impugnatura. Al fine di avere la superficie asciutta più velocemente, aspirare nuovamente senza rilasciare l'acqua di lavaggio.

20- Scolare l'acqua sporca finita nella vaschetta d'acqua sporca ogni volta che raggiunge il livello massimo di capienza. In caso ci sia più acqua possono verificarsi rumore e vibrazioni. Se questo accade, spegnere immediatamente il vostro apparecchio e svuotare la vaschetta.

21- Quando il tappeto/moquette lavato sarà completamente asciutto, sarà possibile spazzolare la superficie con il battitore.

22- Quando si finisce di pulire, bisogna pulire le vaschette e i tubi prima di riporre l'apparecchio. Lavare tutti gli accessori di lavaggio con acqua ad eccezione dell'impugnatura.

23- Per asciugare il condotto e il tubo, rimuovere il coperchio del pannello posteriore e collegare il tubo nella presa d'aria. Quindi, accendere l'apparecchio per 5-10 minuti.

24- Una volta terminato, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante On/Off [C] sul pannello di controllo dell'apparecchio o sull'impugnatura.

Si prega di effettuare le seguenti operazioni se si vede che la pompa non eroga acqua durante l'operazione di lavaggio:

- Controllare nuovamente che il kit di lavaggio sia installato come descritto nel libretto.
- Rimuovere il filtro all'interno del bacino di acqua sporca e verificare se è ostruito ed eventualmente pulirlo.
- Portate il vostro apparecchio al centro assistenza più vicino se il problema persiste.

!ATTENZIONE

Dopo ogni operazione, non dimenticate di mettere acqua pulita all'interno dell'apposita vaschetta (esterna) e utilizzare l'apparecchio per 5-10 minuti, risciacquando l'unità di lavaggio.

